

SP Liquid Membrane®

Guía de aplicación · Impermeabilización

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie limpia, libre de polvo, tierra, grasas, aceites, esquemas mal adheridos y corrosión mal adherida. El sustrato puede tener corrosión bien adherida y presentar humedad durante la aplicación.

Hidrolavado a >3.500 psi (NACE N°5/SSPC-SP12); Chlor*Rid® para la limpieza química.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mono componente: no se diluye ni usa catalizador. Agitar con taladro a velocidad baja-media evitando vórtice o remolino (integraría humedad), hasta obtener un color blanco claro (3 a 5 min).

Una vez abierta, usar completamente o sellar la tapa para almacenar el sobrante.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Puede aplicarse sobre sustrato seco o húmedo, con 3 a 5 °C por sobre el punto de rocío. En exteriores, sin pronóstico de lluvia durante la aplicación ni el día posterior.

4. APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

Aplicable con brocha de cerdas suaves, rodillo para solventes o airless (2,0 gal/min a 3.300 psi, boquilla .035).

Esquema único de impermeabilización: 500 µm secas → 4 m²/gl (20 m²/tineta). Sobre un sello previo (ej. Moist Metal Grip®): 300 µm secas → 30 m²/tineta. Cura por humedad y temperatura.

5. NOTAS DE SEGURIDAD

Manipular con los elementos de protección personal recomendados y tener siempre a mano la hoja de datos de seguridad. Mantener lejos de los niños, almacenar en un lugar fresco y seco y manipular siempre en envases originales debidamente rotulados.

DeltaPaint es **Distribuidor Autorizado** de BetaPaint

Comercialización, asesoría técnica e instalación de la línea de revestimientos BetaPaint en Chile.